

chránič matrace

DŘEVOČAL®

**výroba
a prodej
matrací**

DŘEVOČAL s.r.o.
Sušilova 51, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 204 987
email: drevocal@raz-dva.cz
www.drevocal.cz

materiál

návod k použití

- po vyjmutí z neprodyšného obalu je vhodné nechat výrobek 1–2 dny větrat
- chránič se používá k ochraně potahu matrace
- chránič se připevňuje v rozích pomocí pruženek
- matracový chránič je nutno ošetřovat dle všitých symbolů
- výrobek je ověřen Textilním zkušebním ústavem v Brně
- záruční doba 2 roky, záruka se nevztahuje na běžné opotřebení matracového chrániče!
- výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé při instalaci a dopravě